

# FICHE TECHNIQUE

Réf. ART2366

X1 LESSIVE LIQUIDE

## APPLICATIONS

Pour le lavage des textiles, blanc et couleur grand teint, en machine ou à la main, en collectivités,  
CHR, hôpitaux, maisons de retraite.

## PROPRIÉTÉS

- La combinaison des différents agents entrant dans la composition de la lessive liquide confère une excellente qualité détergente.
- Respect du linge.

## LES + PRODUIT

- Formulée sans enzyme pour éviter tous types d'allergies.
- Se dilue instantanément dans l'eau. Sans phosphate.



## MODE D'EMPLOI

1. Prendre soin de trier le linge selon le textile et la couleur.
2. Mettre le dosage recommandé (voir le tableau ci-dessous) dans le bac de lavage ou le système de dosage.
3. Suivre les indications de lavage sur l'étiquette des textiles.

Doses pour 4.5kg de linge	Etat du linge		
	peu sale	sale	très sale
Qualité de l'eau			
Eau douce (TH < 15°F)	30 mL	90 mL	150 mL
Eau moyennement dure (15°F < TH < 25°F)	60 mL	120 mL	180 mL
Eau dure (TH > 25°F)	90 mL	150 mL	210 mL
À la main pour 10 L d'eau : 90 mL			

## CONDITIONNEMENT

ART2366 : Bidon de 5 L. Carton de 2 x 5 litres. Palette de 64 cartons.

## CARACTERISTIQUES

Composition : Contient entre autres : 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon ; Azurants optiques ; Conservateurs (METHYLISOTHIAZOLINONE et BENZISOTHIAZOLINONE) ; Parfums (fragrances allergisantes : LINALOOL).

Aspect : liquide limpide

Couleur : Vert

Parfum : Fruité

Densité : 1,03 – 1,04

pH : 8 – 9.

## RÉGLEMENTATIONS

Contient SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE ; SODIUM LAURETH SULFATE ; Fattyalcohol ethoxylates ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation local.

Centre antipoison français : +33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

UFI : XMF8-H01W-N003-N8WT



**MBHPG**  
 *PRESTIGE GROUPE*

Tél. : 09 77 35 64 16

Mail : [commande@mbhpg.com](mailto:commande@mbhpg.com)

Web : [www.mbhpg.com](http://www.mbhpg.com)